PREMIER®

SE-8005

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERAL.

- Antes de usar este dispositivo por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente.
- Por favor conserve estas instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de venta, si es posible la caja con el empaque interno.
- Este dispositivo esta diseñado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
- Siempre retire el conector de la toma cuando no este en uso, cuando ensamble los accesorios, limpie el dispositivo o si ocurrieran inconvenientes, apague el dispositivo antes de desconectar de la toma.
- Para proteger a los niños de los peligros de las aplicaciones eléctricas, nunca deje el dispositivo sin supervisión alguna, tenga cuidado de que los cables no estén colgando.
- Pruebe el dispositivo y el cableado regularmente, si encuentra daños de cualquier tipo el dispositivo no debe ser usado.
- No repare este dispositivo usted mismo, consulte a personal calificado.
- Por razones de seguridad una unidad rota o dañada puede ser reemplazada solamente por una unidad equivalente por el fabricante, nuestro departamento de servicio o personal calificado.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejado del calor, luz directa del sol, humedad, bordes afilados y otros que puedan causar daños.
- Nunca deje este dispositivo sin supervisión, apague la unidad si usted no la esta usando, incluso si es solo por un momento,
- Use los accesorios incluidos en el empaque.
- Para uso interior únicamente.
- Asegurese que el dispositivo no se moje, no use este dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
- En caso de que el dispositivo llegue a estar mojado o humeo, retire los conectores de las tomas inmediatamente.
- Use el dispositivo únicamente para el propósito inicial.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ESTE DISPOSITIVO

- Mantenga el dispositivo alejado de lugares húmedos y mojados, tales como, bañeras, área de baño o personas que estén tomando un baño, esta situaciones constituyen un PELIGRO A LA VIDA, a través de choques eléctricos.
- Atención: Las boquillas pueden estar calientes durante la operación.

FORMA DE USAR EL SECADO DE CABELLO

1. Desenrede totalmente el cable de la unidad principal.
2. Insértele una boquilla.
   Usando la boquilla del secador de cabello, secciones individuales del cabello pueden Ser secadas por medio de la corriente de aire.
3. Inserte el conector dentro de una toma de corriente de 120V.
4. Determine el nivel de temperatura
   Posición 1: Aire Frio
   Posición 2: Tibio
   Posición 3: Caliente

Configure la Fuerza del Aire Deseado.

Posición 0: Apagado
Posición 1: Velocidad Normal
Posición 2: Velocidad Alta

Conducción de Aire Frio

Con el interruptor es posible interrumpir el proceso de calefacción para que el aire sea mezclado de acuerdo a los requerimientos individuales.

Limpieza y Cuidado

Limpie el conducto de succión de aire de vez en cuando con una brocha fina, limpie la consola con un paño suave, seco y sin aditivos.

120 1500W